

© 2018 DASCOM Europe GmbH, Controladores, Manuales de Usuario, y Utilitarios de SW disponibles @ www.dascom.com

DP-530 Guía de Inicio Rápido

Indicadores del Panel de Control



					Función:	Cómo hacer:
Encendido & Estado	Batería	Alerta		Botón de Encendido	Encendido	Presionar & Liberar
(Verde/Rojo)	(Amarillo) 니	(Rojo) 📥	Indicación	\bigcirc	Apagado	Mantener
				(b)/	Activar IP	presionado
Encendido	х	Encendido	Reiniciando		sobre USB	Presionar dos
Encendido	Х	Apagado	Listo		on/off	veces
Encendido	Х	Parpadeando	Error de Papel/Tapa	Botón de Avance	Avance de	Presionar una vez
			Abierta	de Papel	papel	Presionar dos
Parpadeando	Х	Apagado	Impresión en camino		Impresión	veces
Parpadeando	Х	Apagado	Imprimiendo		de auto-	
Parpadeando	Х	Parpadeando	IP sobre USB activo	No.	prueba	
	Fijo		Cargando Batería			
Х	Parpadeando	х	Batería Baja			

Auto-Prueba / Impresión de configuración

×

Para imprimir el reporte de configuración y auto-prueba: Con la impresora encendida, presione el botón de avance de papel rápidamente dos veces.

Configuración / Acceso USB a las Páginas Web de la Impresora

- 1. Conecte el cable USB de la impresora al PC
- 2. Con la impresora encendida, coloque la impresora en modo de configuración al presionar dos veces el botón POWER (Encendido). Ambos indicadores LED Power y Fault parpadearán simultáneamente.
- 3. Abra el navegador en su computador y tipee <u>169.254.200.1</u> en la barra de dirección del navegador (Nota: Para mejor funcionamiento se recomienda Firefox o Chrome) y presione Enter.
- 4. La caja de login debe aparecer.



- 5. Tipee "0000" y presione Enter- debe estar en este momento en la página principal de configuración de la DP-541.
- 6. Para retonar la impresora al modo de operación normal, presione dos veces el botón de POWER (Encendido).
 - El indicador LED quedará encendido.



Una vez la impresora esté conectada vía USB \underline{v} en modo *IP sobre USB* no será posible tener acceso a internet temporalmente.

Representantes Dascom

Alemania	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	Tel.:	+49 (0) 731 2075 0
Reino Unido	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	Tel.:	+44 (0) 1256 355130
Francia	DASCOM Europe GmbH	117 Avenue Victor Hugo	92100 Boulogne-Billancourt	Tel.:	+33 (1)73 02 51 98
Singapur (AP)	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	Tel.:	+65 6760 8833
Américas	Dascom Americas LLC	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	Tel.:	+1 (877) 434 1377

21.511.918.0060R-sp