DP-581



Guía de Inicio Rápido

Esta guía proporciona información sobre el uso diario de la impresora DP-581. Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario de DP-581.



Medio de impresión

Puerto de datos USB

Nota: Para utilizar papel A4 instale los separadores

Recomendaciones de uso de la batería

- Las baterías nuevas se proveen descargadas
- Cargue la batería utilizando unicamente cargadores Dascom
- No utilice el Puerto USB como Puerto de carga
- Cargue al menos dos horas antes de utilizer
- La autonomía de la batería es cercana a las 1000 páginas impresas

Instrucciones para la instalación de la batería

Botón de estado de carga de la batería:



Retire estos tornillos para cambiar la batería.

Desecho de la batería

Por favor, disponga de sus baterías de lithio de desecho programa de reciclaje de su país. Si su país no cuenta con dicho programa, haga llegar la batería a su distribuidor.

Recuerde dejar una porción de papel afuera antes de cerrar la compuerta, ésta emitirá un clic cuando se cierre correctamente

Presione el botón para abrir el compartimiento de papel.

DP-581 Guía de Inicio Rápido

Indicadores del panel de control

(ك)	Botón encendido	de	Encendido	Con la impresora apagada, presionar una vez	
			Apagado	Con la impresora encendida presionar y mantener	
			Alternar entre encendido y	Rápidamente presionar dos veces	
\smile			apagado de IP sobre USB		
	Botón de de papel	avance	Avance de papea	Presionar una vez para avanzar una línea o mantener	
				presionado para avance continuo	
\bigcirc			Test de impresiónt	Rápidamente presionar dos veces	

Power & Status (Green/Red)	Battery (Yellow)	Alert (Red)	Estado de la impresora
Encendido	Apagado	Encendido	Iniciando (hasta por 20 s)
Encendido	Apagado	Apagado	Impresora lista
Encendido	Apagado	Intermitente	Error de papel, compuerta de papel
			abierta
Intermitente	Apagado	Apagado	Recibiendo trabajo de impresion
Intermitente	Apagado	Apagado	Imprimiendo
Intermitente	Apagado	Intermitente	Modo configuración
	Encendido		Cargando batería
	Intermitente		Batería baja
Intermitente	Intermitente	Intermitente	Reiniciar la impresora
Apagado	Apagado	Intermitente	Actualización de firmware necesaria
Apagado	Apagado	Encendido	Cabezal de impresión muy caliente

Test de impresión – Parámetros de configuración

Con el equipo encendido rápidamente presione dos veces el botón de avance de papel.

Acceder a los menús de configuración vía USB

1. Encender la impresora.

Q

- 2. Conectar la impresora a la PC mediante el cable de comunicaciones USB.
- 3. Presione el botón de encendido rápidamente dos veces. El botón de estado y de alerta deben estar intermitentes.
- 4. En su navegador de internet acceda a la dirección 169.254.200.1 el password para continuar con la configuración es 0000
- 5. Presione el botón de encendido rápidamente dos veces para salir del modo de configuración.



En algunos países, el sistema operativo Windows no incluye los controladores RNDIS los cuales son necesarios para utilizar el modo IP-sobre-USB. Si este es su caso, por favor refierase a la sección de descargas de su impresora en el portal DASCOM donde encontrará instrucciones acerca de como habilitar el modo RNDIS.

Cuando la impresora se encuentra conectada al PC y en Modo Configuración, no es possible conectarse a internet.

Representaciones Dascom

Americas	Dascom Americas Corp
Reino Unido	DASCOM GB Ltd
Alemania	DASCOM Europe GmbH
Francia	DASCOM Europe GmbH
Singapur (AP)	DASCOM AP Pte Ltd

34 Lakeview Court Hart House, Priestley Road Heuweg 3 117 Avenue Victor Hugo 2 Jurong East Street 21
 Verona, VA 24482, USA
 Phone:
 +1 (877) 434 1377

 Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU
 Phone:
 +44 (0) 1256 481481

 D-89079 Ulm
 Phone:
 +49 (0) 731 2075 0

 92100 Boulogne-Billancourt
 Phone:
 +33 (1)73 02 51 98

 #05-42, IMM Building, Singapore 609601
 Phone:
 +65 6760 8833